

Nastavení režimů a adres Multidekodéru Multimausem

režim	nejprve volte skupinu	odezva na výstupu			
	adresa výstupu+tlačítko	- A -	- B -	- C -	- D -
I.	(adr.výstupu A) + L	el.mag.	el.mag.	el.mag.	el.mag.
		impulz 1s	impulz 1s	impulz 1s	impulz 1s
II.	(adr.výstupu A) + P	el.mag.	el.mag.	el.mag.	el.mag.
		impulz 0,5s	impulz 0,5s	impulz 0,5s	impulz 0,5s
III.	(adr.výstupu B) + L	dvouznak - žárovka/LED	dvouznak - žárovka/LED	el.mag.	el.mag.
		přepíná A/B	přepíná A/B	impulz 0,5s	impulz 0,5s
IV.	(adr.výstupu B) + P	dvouznak - žárovka/LED	dvouznak - žárovka/LED	dvouznak - žárovka/LED	dvouznak - žárovka/LED
		přepíná A/B	přepíná A/B	přepíná A/B	přepíná A/B
V.	(adr.výstupu C) + L	žárovka/LED	žárovka/LED	žárovka/LED	žárovka/LED
		trvale vyp./zap.	trvale vyp./zap.	trvale vyp./zap.	trvale vyp./zap.
VI.	(adr.výstupu C) + P	dvouznak - žárovka/LED	přejezd - žárovka/LED	el.mag.	el.mag.
		přepíná A/B	cykluje/bliká	impulz 0,5s	impulz 0,5s
VII.	(adr.výstupu D) + L	čtyřznaké návěstidlo - žárovka/LED		čtyřznaké návěstidlo - žárovka/LED	
		přepíná s vazbou na B	přepíná s vazbou na A	přepíná s vazbou na D	přepíná s vazbou na C
VIII.	(adr.výstupu D) + P	tříznaké návěstidlo-žárovka/LED I tříznaké návěstidlo-žárovka/LED			el.mag.
		přepíná s vazbou na 1/2 B	přepíná s vazbou na AaC	přepíná s vazbou na 1/2 B	impulz 0,5s
Režimy a adresy se NEstavují přes CV, vše se nastavuje v režimu výhybky.					
Nejprve si zvolíme skupinu čtyř adres, které mají mít výstupy. K volbě režimu se používá jedna zvolená adresa a L nebo P tlačítko na Multimausu. Ostatní adresy se přiřadí automaticky					
Změna režimu: Krátce stlačit tl. na dekodéru (svítí LED). Navolit číslo adresy, podle režimu					
a stlačit levé nebo pravé tlačítko Multimausu. Led zhasne = potvrzen nový režim.					